

【LCシリーズ】 ダストボックス対応表

— …対応不可

奥行	品番	ダストボックス 収納可能数			
		40L	20L	26.5L	15L
D460	LC-S1000~S1600	—	—	—	—
	LC-S1001~S1601	—	—	—	—
	LC-S600,S800	—	—	—	—
	LC-S602	—	2個	—	—
	LC-S605	2個 ㉔	2個 ㉔	2個 ㉔㉕	2個 ㉔㉕

㉔…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。

㉕…ふたオープン時、前板・中板にあたります。

【CPシリーズ】 ダストボックス対応表

— …対応不可

奥行	品番	ダストボックス 収納可能数 (オープン部)				ダストボックス 収納可能数 (引出)			
		40L	20L	26.5L	15L	26.5L	15L	26.5L	15L
D500	CPA-600K	—	—	—	—	2個 ㉔	A	3個 ㉔	C
	CPA-600R	—	—	—	—	2個 ㉔	A	3個 ㉔	C
	CPA-602K	2個	2個	2個 ㉔	2個 ㉔	—	—	—	—
	CPA-602R	2個	2個	2個 ㉔	2個 ㉔	—	—	—	—
	CPA-1000R~1600R	—	—	—	—	1個 ㉔	A	2個 ㉔	B
	CPA-1800R	—	—	—	—	2個 ㉔	A	3個 ㉔	C
D445	CPA-S600K	—	—	—	—	2個 ㉔	A	2個 ㉔	A
	CPA-S600R	—	—	—	—	2個 ㉔	A	2個 ㉔	A
	CPA-S602K	2個	2個	2個 ㉔	2個 ㉔	—	—	—	—
	CPA-S602R	2個	2個	2個 ㉔	2個 ㉔	—	—	—	—
	CPA-S1000R~S1600R	—	—	—	—	1個 ㉔	A	1個 ㉔	A
	CPA-S1800R	—	—	—	—	2個 ㉔	A	2個 ㉔	A


㉔…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。

A~C…下記の入れ方(引出)を参照

26.5Lの入れ方(引出)



15Lの入れ方(引出)



【IDシリーズ】 ダストボックス対応表

— …対応不可

奥行	下台 アイテム	品番	ダストボックス 収納可能数 (オープン部)				ダストボックス 収納可能数 (引出)			
			40L	20L	26.5L	15L	26.5L	15L	26.5L	15L
D500	引出 タイプ	IDA-600K,600R	—	—	—	—	—	—	—	—
		IDA-1000R	—	—	—	—	1個 ㉔	A	2個 ㉔	B
		IDA-1200R~1600R	—	—	—	—	2個 ㉔	A	3個 ㉔	C
	オープン タイプ	IDA-602K,602R	2個	2個	2個 ㉔	2個 ㉔	—	—	—	—
		IDA-1002R	1個 ㉔㉕	2個 ㉔	1個 ㉔㉕	2個 ㉔㉕	—	—	—	—
		IDA-1202R~1602R	2個 ㉔㉕	2個 ㉔	2個 ㉔㉕	2個 ㉔㉕	—	—	—	—
D445	引出 タイプ	IDA-S600K,S600R	—	—	—	—	—	—	—	
		IDA-S1000R	—	—	—	—	—	1個 ㉔	A	
		IDA-S1200R~S1600R	—	—	—	—	—	2個 ㉔	A	
	オープン タイプ	IDA-S602K,S602R	2個	2個	2個 ㉔	2個 ㉔	—	—	—	
		IDA-S1002R	1個 ㉔㉕	2個 ㉔	1個 ㉔㉕	2個 ㉔㉕	—	—	—	
		IDA-S1202R~S1602R	2個 ㉔㉕	2個 ㉔	2個 ㉔㉕	2個 ㉔㉕	—	—	—	

㉔…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。


㉕…ふたオープン時、中板にあたります。

A~C…下記の入れ方(引出)を参照

26.5Lの入れ方(引出)



15Lの入れ方(引出)



【NWシリーズ】 ダストボックス対応表

— …対応不可

奥行	下台 アイテム	品番	ダストボックス 収納可能数 (オープン部)				ダストボックス 収納可能数 (引出)			
			40L	20L	26.5L	15L	26.5L	15L	26.5L	15L
D500	引出 タイプ	NW-600K,600R	—	—	—	—	—	—	—	—
		NWA/B-900R~1600R	—	—	—	—	—	—	—	—
	オープン タイプ	NW-602K,602R	2個	2個	2個 ㉔㉕	2個 ㉔㉕	—	—	—	—
		NWA/B-902R	3個	3個	3個 ㉔㉕	4個 ㉔㉕	—	—	—	—
D445	引出 タイプ	NW-S600K,S600R	—	—	—	—	—	—	—	
		NWA/B-S900R~S1600R	—	—	—	—	—	—	—	
	オープン タイプ	NW-S602K,S602R	2個	2個	2個 ㉔㉕	2個 ㉔㉕	—	—	—	
		NWA/B-S902R	3個	3個	3個 ㉔㉕	4個 ㉔㉕	—	—	—	

㉔…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。

㉕…ふたオープン時、中板にあたります。

【EC/EMシリーズ】 ダストボックス対応表 — …対応不可

カウンタータイプ	奥行	品番	ダストボックス 収納可能数			
			26.5L		15L	
ハイ カウンター	D500	ECA-400KL/R	1個 ㊸	A	2個 ㊸	B
		ECA-600K	2個 ㊸	A	3個 ㊸	C
		ECA-1000R~1600R	1個 ㊸	A	2個 ㊸	B
		ECB-400KL/R	1個 ㊸	A	2個 ㊸	B
		ECB-600K	2個 ㊸	A	3個 ㊸	C
	D445	ECA-S400KL/R	1個 ㊸	A	1個 ㊸	A
		ECA-S600K	2個 ㊸	A	2個 ㊸	A
		ECA-S1000R~S1600R	1個 ㊸	A	1個 ㊸	A
		ECB-S400KL/R	1個 ㊸	A	1個 ㊸	A
		ECB-S600K	2個 ㊸	A	2個 ㊸	A
レギュラー カウンター	D500	EMA-400KL/R	1個 ㊸	A	2個 ㊸	B
		EMA-600K	2個 ㊸	A	3個 ㊸	C
		EMA-1000R~1600R	—	—	—	—
		EMB-400KL/R	1個 ㊸	A	2個 ㊸	B
		EMB-600K	2個 ㊸	A	3個 ㊸	C
	D445	EMA-S400KL/R	1個 ㊸	A	1個 ㊸	A
		EMA-S600K	2個 ㊸	A	2個 ㊸	A
		EMA-S1000R~S1600R	—	—	—	—
		EMB-S400KL/R	1個 ㊸	A	1個 ㊸	A
		EMB-S600K	2個 ㊸	A	2個 ㊸	A
D445	EMB-S1000R~S1600R	—	—	—	—	


㊸…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。

A~C…下記の入れ方(引出)を参照

26.5Lの入れ方(引出)



15Lの入れ方(引出)



【SYシリーズ】 ダストボックス対応表 — …対応不可

奥行	品番	ダストボックス 収納可能数 (オープン部)				ダストボックス 収納可能数 (引出取付カスタマイズ)			
		40L	20L	26.5L	15L	26.5L	15L	26.5L	15L
D500	SY-900R	1個 ㊸㊹	1個 ㊸	1個 ㊸㊹	1個 ㊸㊹	1個 ㊸	A	2個 ㊸	B
	SY-1200R	1個 ㊸㊹	1個 ㊸	1個 ㊸㊹	1個 ㊸㊹	1個 ㊸	A	2個 ㊸	B
	SY-1400R	2個 ㊸㊹	2個 ㊸	2個 ㊸㊹	2個 ㊸㊹	2個 ㊸	A	3個 ㊸	C
	SY-1600R	2個 ㊸㊹	2個 ㊸	2個 ㊸㊹	2個 ㊸㊹	2個 ㊸	A	3個 ㊸	C
D445	SY-S900R	1個 ㊸㊹	1個 ㊸	1個 ㊸㊹	1個 ㊸㊹	1個 ㊸	A	1個 ㊸	A
	SY-S1200R	1個 ㊸㊹	1個 ㊸	1個 ㊸㊹	1個 ㊸㊹	1個 ㊸	A	1個 ㊸	A
	SY-S1400R	2個 ㊸㊹	2個 ㊸	2個 ㊸㊹	2個 ㊸㊹	2個 ㊸	A	2個 ㊸	A
	SY-S1600R	2個 ㊸㊹	2個 ㊸	2個 ㊸㊹	2個 ㊸㊹	2個 ㊸	A	2個 ㊸	A

㊸…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。


㊹…ふたオープン時、中板にあたります。

A~C…下記の入れ方(引出)を参照

26.5Lの入れ方(引出)



15Lの入れ方(引出)




【RUシリーズ】 ダストボックス対応表 — …対応不可

奥行	下台 アイテム	品番	ダストボックス 収納可能数 (オープン部)				ダストボックス 収納可能数 (引出)			
			40L	20L	26.5L	15L	26.5L	15L	26.5L	15L
D500	引出タイプ	RU-1200R~1800R	—	—	—	—	2個	A	2個	A
	オープン タイプ	RU-602R	2個	2個	2個 ㊸	2個 ㊸	—	—	—	—
		RU-1202R~1802R	2個 ㊹	2個	2個 ㊹	2個 ㊹	—	—	—	—
D445	引出タイプ	RU-S1200R~S1800R	—	—	—	—	—	—	2個 ㊸	A
	オープン タイプ	RU-S602R	2個	2個	2個 ㊸	2個 ㊸	—	—	—	—
		RU-S1202R~S1802R	2個 ㊹	2個	2個 ㊹	2個 ㊹	—	—	—	—

㊸…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。


㊹…ふたオープン時、前板・中板にあたります。

㊸…ふたオープン時、前板にあたります。  
付属のあたり止めクッションを貼り付けて、直接当たらないように  
ご使用ください。




A…下記の入れ方(引出)を参照

26.5Lの入れ方(引出)



15Lの入れ方(引出)



【FCシリーズ】 ダストボックス対応表 — …対応不可

奥行	品番	ダストボックス 収納可能数 (オープン部)			
		40L ※1	20L	26.5L	15L
D446	FC-S900R	—	—	—	—
	FC-S1050R	—	—	—	—
	FC-S502	1個	2個	2個 ②	2個 ②
	FC-S400	—	—	—	—
	FC-S52	1個	2個	2個	2個
	FC-S72	2個	3個	2個	3個

※1…収納することは可能ですが、奥行が本体側面より1cm飛び出します。

②…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。


【FMシリーズ】 ダストボックス対応表

奥行	品番	ダストボックス 収納可能数			
		26.5L		15L	
D500	FM-900R	3個 ②	A	4個 ②	A
	FM-1200R	4個 ②	B	6個 ②	B
	FM-1400R	3個 ②	C	4個 ②	C
D445	FM-S900R	2個 ②	D	3個 ②	D
	FM-S1200R	4個 ②	E	5個 ②	E
	FM-S1400R	3個 ②	D	4個 ②	C

②…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。

A～E…下記の入れ方(引出)を参照

26.5Lの入れ方(引出)



15Lの入れ方(引出)

